

# EVOLVE<sup>2</sup> 65



## Brugervejledning

© 2020 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et varemærke, som tilhører GN Audio A/S. Bluetooth® ordmærke og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af GN Audio A/S anvendes under licens.

---

Fremstillet i Kina  
MODEL: HSC110W



---

**Overensstemmelseserklæring** findes  
på [www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Velkommen.....	5
2. Oversigt over Jabra Evolve2 65	6
2.1 Medfølgende tilbehør	
2.2 Ekstraudstyr	
3. Bæremåde.....	8
3.1 Bæremåder	
3.2 Justering af headsettet	
3.3 Foldes flade til opbevaring	
4. Opladning .....	11
4.1 Opladning ved brug af opladningsstativet (valgfrit tilbehør)	
4.2 Opladning ved brug af USB-opladningskablet	
4.3 Dvaletilstand	
5. Hvad betyder LEDs-indikatoren	15
6. Sådan opretter du forbindelse	16
6.1 Opret forbindelse til computer	
6.2 Par med en smartphone	
7. Brugsanvisning .....	18
7.1 Tænd/sluk	
7.2 Opkald og musik	
7.3 Busylight(s)	
7.4 Slå lyd til/fra ved hjælp af mikrofonarmen	
7.5 Besvar opkald ved hjælp af mikrofonarmen	

7.6	Stemmeassistent	
7.7	Multibrug	
7.8	Håndtering af flere opkald	
7.9	Stemmevejledning	
7.10	Genklang	
7.11	Sådan nulstiller du	
8.	Software og firmware.....	28
8.1	Jabra Sound+	
8.2	Jabra Direct	
8.3	Opdatér firmware	
9.	Support .....	30
9.1	Ofte stillede spørgsmål	
9.2	Vedligeholdelse af headsettet	



# 1. Velkommen

Tak, fordi du bruger Jabra Evolve2 65. Vi håber, at du vil synes om det!

## **Funktioner i Evolve2 65**

- Behageligt støjsolerende design
- Opkaldsteknologi med 3 mikrofoner
- Op til 37 timers trådløs batteritid
- 40 mm højttalere for suveræn musik
- Op til 30 m trådløs rækkevidde, med markant forbedret dækning og færre udfald
- Fungerer med alle førende UC-platforme, Microsoft Teams-certificerede varianter, der er tilgængelige

## 2. Oversigt over Jabra Evolve2 65



\*Kræver en Microsoft Teams-headsetvariant

## 2.1 Medfølgende tilbehør

---



Jabra Link 380 USB-A  
Bluetooth-adapter



Jabra Link 380 USB-C  
Bluetooth-adapter




USB-A til USB-C-  
opladningskabel




Bæretaske

## 2.2 Ekstraudstyr


---



Opladningsstativ



Opladningsstativ




Ørepuder

# 3. Bæremåde



## 3.1 Bæremåder

---

### Mono-variant



### Stereovariant







## 3.2 Justering af headsettet

---

Juster hovedbøjlen, så headsettet sidder behageligt.




Stereovariant



Mono-variant


Mikrofonen skal være tæt på munden, når mikrofonen er i brug.



### 3.3 Foldes flade til opbevaring


---

Ørepuderne kan foldes flade, når du ikke bruger dem



## 4. Opladning

Headsettet kan oplades ved hjælp af det valgfri opladningsstativ eller via et USB-opladningskabel, der er sluttet direkte til headsettet.




En fuld opladning tager ca. 1 timer og 30 minutter. Batterilevetiden er op til 37 timer på en fuld opladning. Hvis batteriet er løbet tørt for strøm, kan du med en hurtig opladning på 15 minutter få 8 times batteritid.

## 4.1 Opladning ved brug af opladningsstativet (valgfrit tilbehør)

---

Tilslut opladningsstativet til en strømreven USB-indgang på din computer ved hjælp af det medfølgende USB-opladningskabel, og dock headsettet i opladningsstativet. Alternativt kan opladningsstativet tilsluttes en USB-strømforsyning.



Strømdreven USB-indgang

Batterilysdioden på headsettet blinker kort hvidt for at angive, at headsettet er blevet sat korrekt i opladningsstanderen.


Derefter blinker batterilysdioden kort grønt, gult eller rødt for at angive batteriets nuværende opladningsstatus. Når lysdioden permanent lyser grønt, er headsettet fuldt opladet.

## 4.2 Opladning ved brug af USB-opladningskablet

---

Sæt USB-opladningskablet i USB-C-opladningsindgangen på den højre ørepude og enhver tilgængelig USB-indgang på din computer. Vi anbefaler, at headsettet oplades med det medfølgende Jabra-opladningskabel, men det er også muligt at bruge en kompatibel oplader.


### Højre ørepude



## 4.3 Dvaletilstand

---


Når headsettet er tændt, men ikke bruges til musik eller opkald, går det automatisk i dvaletilstand efter 8 timer for at spare på batteriet. Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte dvaletilstanden.



Tidsrummet for hvornår headsettet går i dvaletilstand, kan justeres med Jabra Sound+ appen på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.

Efter 24 timers dvaletilstand slukkes headsettet helt. Skyd tænd/sluk-knappen fra tændt til slukket og tilbage til tændt for at tænde headsettet igen.

# 5. Hvad betyder LEDs-indikatoren



- LED
- Tændt  
Batteri fuldt opladet
  - Halvt batteri
  - Lavt batteri
  - Kritisk lavt batteri
  - Parringsopsætning
  - Nulstilling/Firmware opdatering

## BUSYLIGHT/STATUS-LED

- Busylight
- Igangværende opkald
- Indgående opkald  
(langsom blinken)
- Headsettet forsøger at oprette forbindelse til Microsoft Teams.  
Timeout efter 10 sekunder\*
- (hurtig blinken) Microsoft Teams-notifikation\*

LED

- Lydløs
- Tilsluttet computeren og logget ind på Microsoft Teams\*
- (langsom blinken) Headsettet forsøger at oprette forbindelse til Microsoft Teams. Timeout efter 10 sekunder\*
- (hurtig blinken) Microsoft Teams-notifikation\*
- Bluetooth-forbindelse
- Indgående opkald/aktivt opkald
- Musik/medie-streaming


\*kræver en Microsoft Teams-headsetvariant

# 6. Sådan opretter du forbindelse

## 6.1 Opret forbindelse til computer

---

Sæt Jabra Link 380 i en USB-indgang på din computer. Jabra Evolve2 65 og Jabra Link 380 er forhåndsparret og klar til brug direkte fra æsken. Bluetooth-rækkevidden er op til 30 m.



For at kunne høre musik i headsettet kan det blive nødvendigt at vælge Jabra Link 380 som afspilningsenheden i dit operativsystems lydindstillinger.


Download og brug Jabra Direct til manuelt at parre Jabra Evolve2 65 med Jabra Link 380.



## 6.2 Par med en smartphone


---

1. Skyd **tænd/sluk**-knappen over på **Bluetooth** og hold den der, indtil LED'en blinker blåt, og der afspilles en meddelelse i headsettet.



2. Gå til Bluetooth-menuen på din smartphone, og vælg Jabra Evolve2 65 fra listen over tilgængelige enheder.



# 7. Brugsanvisning



\*Kræver en Microsoft Teams-headsetvariant



## 7.1 Tænd/sluk

Skyd **tænd/sluk**-knappen over på **tændt** eller **slukket** for at tænde eller slukke headsettet.



## 7.2 Opkald og musik

---

Højre	Opkald og musik	
	Besvar opkald	Tryk på <b>Multifunktionsknappen</b>
		Bevæg alternativt mikrofonen nedad for at besvare et opkald.
	Afslut opkald	Tryk på <b>Multifunktionsknappen</b>
	Afvis opkald	Dobbeltklik på <b>Multifunktionsknappen</b>
	Bring Microsoft Teams i forgrunden på en computer	Tryk på <b>Microsoft Teams-knappen*</b> (når man er logget ind på Microsoft Teams)
	Deltag i et aktivt Microsoft Teams-møde	Tryk på <b>Microsoft Teams-knappen*</b> (når man er logget ind på Microsoft Teams)
	Se ubesvarede opkald og voicemails i Microsoft Teams	Tryk på <b>Microsoft Teams-knappen*</b> (når man er logget ind på Microsoft Teams)

---

\*Kræver en Microsoft Teams-headsetvariant



Afspil/sæt musik på pause

Tryk på **Afspil/pause**-knappen.


Alternativt sætter headsettet musik på pause, når det anbringes på en flad overflade, og genoptager musik, når det løftes fra en flad overflade.

Justér lydstyrken

Tryk på **Lydstyrke op**- eller **Lydstyrke ned**-knappen, når du lytter til musik eller i gang med et opkald

Næste nummer

Tryk og hold (1 sekund) **Lydstyrke op**-knappen nede



Genstart nummer eller forrige nummer

Tryk og hold (1 sekund) **Lydstyrke ned**-knappen nede for at genstarte det aktuelle nummer

Tryk og hold nede to gange for at lytte til det forrige nummer

Busyligt til/fra

Klik på både **Lydstyrke op**- og **Lydstyrke ned**-knappen på samme tid


Hør batteristatus

Tryk **Lydstyrke op**- eller **Lydstyrke ned**-knappen, når du ikke er i gang med et opkald eller lytter til musik

---

Aktiver  
stemmeassistent  
(Siri, Google  
Assistant)

Tryk på **Stemme-**  
knappen, når du ikke er  
i gang med et opkald



Slå mikrofon til/fra

---

Tryk på  
**Stemme**knappen, når du  
er i gang med et opkald


Bevæg alternativt  
mikrofonarmen opad  
for at slå lydløs til  
eller nedad for at slå  
lydløs fra

---

## 7.3 Busylight(s)

---


Busylight(s) på headsettet lyser automatisk rød, når du tager et opkald for at vise dine kolleger, at du er optaget af en samtale. Du kan tænde/slukke manuelt for Busylight(s) ved at trykke på knapperne **Lydstyrke op** og **Lydstyrke ned** samtidig.



## 7.4 Slå lyd til/fra ved hjælp af mikrofonarmen

---


Headsetmikrofonens lyd kan slås fra ved at bevæge mikrofonarmen opad eller deaktiveres ved at bevæge den nedad. Denne funktion er som standard tændt og kan deaktiveres ved hjælp af Jabra Sound+ på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.



## 7.5 Besvar opkald ved hjælp af mikrofonarmen

---

Et indgående opkald kan besvares ved at bevæge mikrofonarmen nedad tæt på munden. Denne funktion er som standard tændt og kan deaktiveres ved hjælp af Jabra Sound+ på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.




## 7.6 Stemmeassistent

---

Jabra Evolve2 65 gør det muligt at tale med Siri, Google Assistant på din smartphone med **Stemme**-knappen.

Højre

Stemmeassistent



Aktiver stemmeassistent (Siri, Google Assistant)

Tryk på **Stemme**-knappen når du ikke er i gang med en samtale

---

## 7.7 Multibrug

---

Headsettet kan parres med op til otte Bluetooth-enheder og tilsluttes to Bluetooth-enheder på én gang (f.eks. Jabra Link 380 og en smartphone eller to smartphones). Headsettet kan acceptere flere indgående opkald fra begge enheder.

For at parre to smartphones skal du bruge den normale parringsproces for hver smartphone separat (se afsnit 6).


Bemærk: Stemmeassistenten vil blive aktiveret på den smartphone, som senest er tilsluttet.



## 7.8 Håndtering af flere opkald

---

Headsettet kan modtage og håndtere flere opkald samtidigt.

Højre	Håndtering af flere opkald	
	Afslut nuværende opkald og besvar indgående opkald	Klik på <b>Multifunktionsknappen</b>
	Sæt nuværende opkald på hold og besvar indgående opkald	Hold (2 sekunder) <b>Multifunktionsknappen*</b> nede
	Skift mellem aktive og ventede opkald	Hold (2 sekunder) <b>Multifunktionsknappen*</b> nede
	Afvis indgående opkald, når du er i gang med et opkald	Dobbeltklik på <b>Multifunktionsknappen</b>

\*Kun ikke-Microsoft Teams headsetvariant

## 7.9 Stemmevejledning


---

Stemmevejledningen giver en række talebeskeder, som vejleder dig under opsætningen eller giver dig statusopdateringer for headsettet (f.eks. forbindelses- og batteristatus).

Stemmevejledning er aktiveret som standard.

Højre

Stemmevejledning



Tænd/sluk for  
stemmevejledning

Tryk og hold  
(5 sekunder) **Stemme-**  
knappen og **Lydstyrke**  
**op**-knappen nede,  
indtil der afspilles  
en talebesked i  
headsettet

Brug alternativt Jabra Direct på din computer eller Jabra Sound+ på din smartphone til at slå stemmeguiden til eller fra.

For at se den nyeste liste af understøttede sprog henvises der til Jabra Sound+ app på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.

## 7.10 Genklang

---

Genklang gør dig i stand til at høre din egen stemme bedre, når du er midt i et opkald.

Genklang-indstillingerne kan konfigureres ved hjælp af Jabra Sound+ app på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.

## 7.11 Sådan nulstiller du

---

Nulstilling af headsettet rydder listen af parrede enheder og nulstiller alle indstillinger.

Højre

Nulstil headset



Nulstil parringsliste og indstillinger

Sørg for, at headsettet er tændt, og at du ikke er i gang med et opkald. Derefter skal du trykke og holde (3 sekunder) **Multifunktionsknappen** og **Lydstyrke op**-knappen nede samtidig, indtil LED-indikatoren lyser lilla, og der afspilles en meddelelse i headsettet

Headsettet skal parres til din Jabra Link 380.

# 8. Software og firmware

## 8.1 Jabra Sound+

---



### Jabra Sound+ app



Personliggør din musik og dine opkald



Finjuster din musik med MySound



## 8.2 Jabra Direct

---

Jabra Direct er en computersoftware designet til at understøtte, styre og muliggøre optimal funktionalitet på Jabra-enheder.

Hent den seneste gratis version på [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

## 8.3 Opdatér firmware

---

Opdateringer af firmwareden forbedrer ydeevnen eller tilføjer ny funktionalitet til Jabra-enheder.

Firmware kan opdateres ved brug af enten Jabra Direct eller Jabra Sound+ app. Begge applikationer giver dig besked, når en firmwareopdatering er tilgængelig.

# 9. Support

## 9.1 Ofte stillede spørgsmål

---

Se Ofte stillede spørgsmål på [Jabra.com/evolve2-65](https://jabra.com/evolve2-65).

## 9.2 Vedligeholdelse af headsettet

---

- Opbevar altid headsettet i den medfølgende æske.
- For ikke at forkorte batteriets levetid eller kapacitet skal du undgå at opbevare headsettet ved høje eller lave temperaturer, såsom en varm bil om sommeren eller kold bil om vinteren.
- Det anbefales at holde headsettet mellem -20°C og 55°C.
- Opbevar ikke headsettet i længere tid uden at oplade det (maks. tre måneder).

[jabra.com/evolve2-65](http://jabra.com/evolve2-65)

REV. C